

**1. P:** He instalado Windows 8 en VisionX, ¿por qué no puedo usar mi dispositivo Bluetooth después de reanudar desde el modo suspensión?

**R:** Por favor actualice el driver Bluetooth para Windows 8 de la página web de ASRock.  
[http://download.asrock.com/drivers/all/Bluetooth/Bluetooth\\_Win8-64\\_Win8\(v8.0.0.204\).zip](http://download.asrock.com/drivers/all/Bluetooth/Bluetooth_Win8-64_Win8(v8.0.0.204).zip)

**2. P:** Quiero utilizar la función TRIM para RAID. ¿Qué sistema soporta TRIM para RAID 0?

**R:** De acuerdo con los documentos de Intel, para que un sistema Soporte TRIM para RAID 0 debe cumplir las siguientes condiciones.

1. Por favor compruebe si su SSD soporta función TRIM.
2. Placa base basada en chipset Intel 7-Series Express.
3. Windows 7 (Windows 8 tendrá Soporte Trim para RAID 0 en el futuro)
4. Volumen RAID 0 combinado con las unidades SSD.
5. Tecnología Intel Rapid Storage software version 11.0 o posterior.
6. Intel SSD Toolbox version 3.1.1 o posterior.

**3. P:** ¿Como puedo utilizar dual monitor en modo máximo rendimiento 3D con una tarjeta GTX690 VGA?

**R:** La GTX690 tiene dos GPU que trabajarán juntas en el modo Máximo rendimiento 3D.  
Hay que conectar los monitores a DVI\_2 & DVI\_3 y que procedan de la misma GPU.

