

Техническая

информация: вопросы и

ответы

1. В: Я использую материнскую плату P4i48. После установки драйвера Intel INF и перезагрузки компьютера он не смог войти в операционную систему. Почему?

О: Убедитесь, что для параметра "Floppy Drive" в программе настройки BIOS не установлено значение "Not Install". В противном случае компьютер может не войти в операционную систему после установки драйвера Intel INF. Если вы хотите отключить дисковод гибких дисков в программе настройки BIOS, необходимо одновременно отключить его контроллер (Floppy Controller), чтобы избежать этой проблемы.

2. В: Я использую материнскую плату P4Dual-915GL. В руководстве говорится, что гнездо AGI Express поддерживает PCI Express x4. Могу ли я подключать к этому гнезду другие устройства PCI Express x1/x2/x4, например, контроллеры локальной сети или RAID с интерфейсом PCI Express?

О: Мы тестировали на материнской плате P4Dual-915GL карту контроллера локальной сети PCI Express x1, и она действительно работает с гнездом ASRock AGI Express.

3. В: Когда я запускаю игру для ПК "The Lord of the Rings - The return of the king" на системе на базе ASRock P4Dual-915GL, она выводит сообщение об ошибке "Could not find with the required capabilities..." (Не найдены необходимые функции). Что мне делать?

О: Обратитесь к следующему документу Intel, загрузите файл обновления и выполните указанные действия, чтобы осуществить обновление <http://support.intel.com/support/graphics/sb/CS-007910.htm>

4. В: Когда я устанавливаю графическую карту PCI на материнскую плату P4VM8, она в сочетании со встроенным контроллером VGA не в

**состоянии выводить изображение на два монитора под Windows XP.
Как решить проблему?**

- O:** Если вы хотите использовать с материнской платой P4VM8 под Windows XP два монитора, подключенных к графической карте PCI и встроенному контроллеру VGA, необходимо установить пакет обновления Windows XP service pack 2.