

Вопросы и Ответы

1. В: Моя система Windows 98SE работает на плате K8 Combo-Z / 939A8X-M / K8Upgrade-1689 / K8A8X-M. Я обнаружил новую функцию “SATA Operation Mode”, которая была добавлена в последней версии BIOS. Могу ли я использовать BIOS в своей системе?

А: Прежде чем переключаться на новейший BIOS, пожалуйста, произведите апгрейд драйвера LAN на его последнюю версию (3.10a или более новую). Пожалуйста, воспользуйтесь нашим сайтом для загрузки, чтобы найти новейший драйвер LAN.

<http://www.asrock.com/support/Download.asp>

2. В: Я собираюсь использовать платы K8 Combo-Z / 939A8X-M / K8Upgrade-1689 / K8A8X-M для своей системы. Я обнаружил, что в последней версии BIOS появилась новая функция “SATA Operation Mode”. Для чего нужна данная функция? Как ее установить?

О: Эта функция “SATA Operation Mode” предоставляет два выбора для установки операционной системы на жесткий диск SATA.

Этими двумя опциями “SATA Operation Mode” являются: RAID (по умолчанию) и non-RAID.

а. Если вы выбрали режим “RAID”, вам нужно создать дискету SATA из образа, имеющегося на комплектационном CD, и нажать “F6” для установки драйвера SATA в начале установки Windows XP/2000.

Если вы хотите установить Windows XP/2000 на жесткий диск типа SATA и также хотите использовать функцию RAID, пожалуйста, выберите функцию “RAID”.

Если вы хотите установить Windows 98SE/Me на жесткий диск SATA, пожалуйста, выберите функцию “RAID”. Пожалуйста, также установите последний драйвер LAN (3.10a или более новую версию) для своей новой системы.

б. Если вы выбрали режим “non-RAID”, нет необходимости создавать дискету SATA из образа, имеющегося на комплектационном CD и нажимать “F6” для установки драйвера SATA в начале установки Windows XP/2000.

Это также удобно для пользователей, у которых нет дисководов.

Если вы хотите установить Windows XP/2000 на жестком диске SATA, но не хотите использовать функцию RAID, пожалуйста, выберите функцию "non-RAID".

3. В: Я использую платы K8Upgrade-VM800 / P4VM8 / 775VM8 / P4V88+ / 775V88+ . Я обнаружил новую функцию "SATA Operation Mode", которая была добавлена в последней версии BIOS. Для чего нужна эта функция? Как я могу установить ее?

О: Эта функция "SATA Operation Mode" предоставляет два выбора для установки операционной системы на жесткий диск SATA. Этими двумя опциями "SATA Operation Mode" являются: RAID (по умолчанию), и non-RAID.

a. Если вы выбрали режим "RAID", вам нужно создать дискету SATA из образа, имеющегося на комплектационном CD, и нажать "F6" для установки драйвера SATA в начале установки Windows XP/2000..

Если вы хотите установить Windows XP/2000 на жесткий диск типа SATA и также хотите использовать функцию RAID, пожалуйста, выберите функцию "RAID".

Если вы хотите установить Windows 98SE/Me на жесткий диск SATA, пожалуйста, выберите функцию "RAID".

b. Если вы выбрали режим "non-RAID", нет необходимости создавать дискету SATA из образа, имеющегося на комплектационном CD и нажимать "F6" для установки драйвера SATA в начале установки Windows XP/2000.

Это также удобно для пользователей, у которых нет дисководов.

Если вы хотите установить Windows XP/2000 на жестком диске SATA, но не хотите использовать функцию RAID, пожалуйста, выберите функцию "non-RAID".