

1. В: Моя материнская плата поддерживает Windows 7?

О: Ознакомьтесь со списком поддержки Windows 7 на нашем сайте.

Ссылка: <http://www.asrock.com/news/events/2009win7/index.asp>

Если вашей модели нет в списке поддержки Windows 7, попробуйте использовать в первую очередь комплектный драйвер.

Или зайдите на сайт к поставщику чипсета, чтобы скачать самый новый драйвер.

Сайт Intel: <http://downloadcenter.intel.com/Default.aspx>

Сайт AMD: <http://support.amd.com/us/gpudownload/Pages/index.aspx>

Сайт NVIDIA: <http://www.nvidia.com/Download/index.aspx?lang=en-us>

Сайт Realtek: <http://www.realtek.com.tw/downloads/>

Сайт VIA: <http://www.via.com.tw/en/support/drivers.jsp>

Свяжитесь с ASRock TSD, если у вас возникли проблемы : Asrock_TSD@asrock.com.tw

2. В: Могу ли я использовать водяное охлаждение процессора?

О: Мы рекомендуем использовать оригинальные кулеры AMD и Intel вместо водяного охлаждения. Воздушное охлаждение улучшает поток воздуха в корпусе.

3. В: После установки Windows 7 на AliveNF7G-Glan или N68PV-GS я установил все драйвера Windows 7 с сайта компании. Почему в диспетчере устройств до сих пор стоит восклицательный знак рядом с пунктом «Сопроцессор»?

О: AliveNF7G-Glan: обновите BIOS до версии P1.40 или более поздней. Ссылка:

<http://www.asrock.com/mb/download.asp?Model=ALiveNF7G-GLAN&o=All>

N68PV-GS: обновите BIOS до версии P2.00 или более поздней. Ссылка:

<http://www.asrock.com/mb/download.asp?Model=N68PV-GS&o=All>

4. В: Я подключаю ИК-приемник к разъему IR на материнской плате. Как задействовать его в Windows 7?

О: Запустите Windows Update, вернитесь к рис. 1.

