

1. Q: 인텔 6 칩셋 시리즈 마더보드에 인텔 아이비브릿지 CPU 를 사용 중이며 바이오스 업데이트 후 계속블루스크린만 뜨고 더 이상 윈도우 8 으로 부팅이 안됩니다. 어떻게 해야 하나요?

A: ME 버전의 업데이트로 인해, 인텔 ME 가 윈도우 8 의 부팅구조를 변경했기 때문입니다.
윈도우 8 CD 를 사용하여 리페어 하십시오.

2. Q: RAID 0 볼륨을 만들었고 이 볼륨에 운영체제를 설치하고 싶습니다. 얼마만큼의 사이즈로 섹터를 잡아야운영체제를 설치할 수 있습니까?

A: 윈도우 7 과 윈도우 9 의 경우에는 섹터 사이즈를 512KB 혹은 1024KB 로 설정하셔야 합니다.
리눅스 시스템의 경우에는 512KB, 1024KB, 2048KB 혹은 4096KB 로 섹터 사이즈를 설정하시면 됩니다.

3. Q: 인텔 7 칩셋 시리즈 또는 AMD FM 칩셋 시리즈 마더보드에 윈도우 7 혹은 윈도우 8 을 GPT 모드로 사용중인시스템입니다. 이 경우 별도의 VGA 카드 드라이버를 설치하면 블루스크린이 뜹니다. 어떻게 해야 하나요?

A: 제어판에서 Virtu MVP 를 제거한 후에 별도의 VGA 드라이버를 설치하십시오.
VGA 드라이버를 설치한 후 Virtu MVP 를 재설치 하실 수 있습니다.

4 Q: 윈도우 XP 를 설치할 때, 왜 제 시스템은 하드디스크를 검색하지 못할까요

A: 이러한 문제는 매우 다양한 원인으로 발생합니다. 아래 제안 사항들을 검토해주세요

1. HDD 의 전원케이블과 SATA 케이블이 올바르게 연결되어 있는지 확인하십시오.
2. 바이오스의 고급 메뉴에 있는 스토리지 설정을 SATA 모드에서 IDE 모드로 변경하십시오.

만약 [AHCI] 모드에서 윈도우 XP 설치를 원하신다면, 윈도우 XP 요구사항에 맞추어 SATA 드라이버를 최우선적으로 설치해야 합니다. 보다 자세한 설명은 FAQ 를 참조하세요.

링크: <http://www.asrock.com/support/qa/TSDQA-45.pdf>

3. 위 사항들을 모두 시도해도 해결이 안 된다면, 케이블을 바꾸어 보거나 SATA 포트를 점검해 주십시오.