

技术通报——问与答

TSD-QA-30 (2005年4月15日)

1. 问：我的主板采用集成显示核心的 Intel 芯片组。当我安装 **Intel VGA driver 14.10** 显卡驱动程序之后，进入 **Windows 2000/XP** 时会出现黑屏。我应该怎么办？

答：**Intel 新的 VGA driver 14.11 显卡驱动程序可以解决这个问题。**

当系统启动时，请按 F8 进入操作系统的安全模式并卸载 VGA driver 14.10 显卡驱动程序。

请登陆**Intel**网站下载并安装VGA driver 14.11 显卡驱动程序。

http://downloadfinder.intel.com/scripts-df/Detail_Desc.asp?agr=N&ProductID=1765&DwnldID=8543

2. 问：按照华擎网站提供的**P4Dual-915GL/775Dual-915GL**主板规格，它们可以支持高达**224MB**的显示共享内存。我在哪里可以调节显示共享内存的大小呢？

答：**Intel 915GL芯片组支持DVMT (Dynamic Video Memory Technology, 动态显示内存技术)。DVMT将基于系统需求动态分配显示内存，用户不能配置显示内存。**欲了解更多资料，请查阅**Intel**网站：

<http://www.intel.com/support/graphics/intel915g/sb/CS-011817.htm?iid=graphics+915main&>

3. 问：我在**P4Dual-915GL/775Dual-915GL**主板的**IDE**通道上连接硬盘作为主驱动器并连接**LG CD-ROM**光驱作为从驱动器时，系统不能识别我的硬盘。我应该怎么解决这个问题呢？

答：请尝试调节您的 IDE 驱动器连接和跳线设置。请将 LG CD-ROM 光驱的跳线设置为主盘 (master) 并将硬盘的跳线设置为从盘 (slave)。

4. 问：我打算使用**PCI显卡**配合**P4VM8/775VM8/ K8Upgrad-VM800**主板的板载显卡在**Windows XP**下实现双头显示。但是，双头显示功能不能使用。我应该怎么办？

答：1. 请更新您的系统为 Windows XP Service Pack 2。

2. 请重新安装板载显卡的驱动程序。

如此操作之后，双头显示功能将可以正常使用。