

**1. K: Az alaplapom támogatja a Windows7-et?**

**V:** A Windows7 támogatási listáért látogasson el oldalunkra.

Weboldal: <http://www.asrock.com/news/events/2009win7/index.asp>

Ha az Ön modelljeit nem találja a Windows7 támogatási listán, kérjük először próbálja meg a csomagolásban mellékelt illesztőprogramot.

Vagy látogasson el a lapkakészlet gyártójának oldalára és töltsse le a legújabb illesztőprogramot.

Intel weboldal: <http://downloadcenter.intel.com/Default.aspx>

AMD weboldal: <http://support.amd.com/us/gpudownload/Pages/index.aspx>

Nvidia weboldal: <http://www.nvidia.com/Download/index.aspx?lang=en-us>

Realtek weboldal: <http://www.realtek.com.tw/downloads/>

VIA weboldal: <http://www.via.com.tw/en/support/drivers.jsp>

Ha további problémái vannak, lépjen kapcsolatba az ASRock TSD-vel: [Asrock\\_TSD@asrock.com.tw](mailto:Asrock_TSD@asrock.com.tw)

**2. K: Használhatok vízűtést a processzorom hűtésére?**

**V:** Mi az Intel vagy AMD gyári hűtőventilátorát javasoljuk vízűtés helyett. Ezáltal jobban áramlik a levegő a házban.

**3. K: Miután az AliveNF7G-Glan vagy N68PV-GS típusra feltelepítettem a Windows7-et és telepítettem a weboldalon lévő összes Windows7 illesztőprogramot, miért van még mindig felkiáltójel a "co-processor" mellett az eszközközelőben?**

**V:** AliveNF7G-Glan: Frissítse BIOS-át P1.40 vagy újabb verzióját az alábbi hivatkozásra kattintva:

<http://www.asrock.com/mb/download.asp?Model=ALiveNF7G-GLAN&o=All>

N68PV-GS: Frissítse BIOS-át P2.00 vagy újabb verzióját az alábbi hivatkozásra kattintva:

<http://www.asrock.com/mb/download.asp?Model=N68PV-GS&o=All>

**4. K: Csatlakoztatom IR vevőmet az alaplapi IR tömbhöz, hogyan tudom működésre bírni Windows7 alatt?**

**V:** Frissítse a Windowst, melyhez útmutatást az alábbi 1. ábrán talál.

