

1. Q: VIA オーディオコーデックマザーボードに AC'97 前面オーディオパネルを使用する場合、AC'97 前面パネルをマザーボードの HD オーディオヘッダーに接続するには、どうすればいいのですか？

A: AC'97 前面オーディオパネルを使用する場合、以下のように HD オーディオヘッダーに取り付けてください。

A. Mic_IN (MIC)を MIC2_L に接続します。

B. Audio_R (RIN)を OUT2_R に、Audio_L (LIN)を OUT2_L に接続します。

C. アース(GND)をアース(GND)に接続します。

D. MIC_RET と OUT_RET は HD オーディオパネル専用です。AC'97 オーディオパネルに対してこれらを接続する必要はありません。

E. BIOS セットアップユーティリティを入力します。「詳細設定」に入り、チップセット構成を選択します。[自動]から[有効]に前面パネルコントロールオプションを設定します。

Windows XP の場合

F. Windows システムに入ります。右下のタスクバーのアイコンをクリックして、VIA ADeck に入ります。「ミキサー」をクリックして、「前面マイク」、「前面マイクブースト」の順に選択し、終了します。

以下の図を参照：



H. 前面マイクを通して音声を聞く場合、「ミキサー」、「再生」、「前面マイク」の順の選択し、終了します。

以下の図を参照：



Windows Vista/Windows7 の場合

- F. BIOS「チップ設定」ページに入り、[前面パネル]から[有効]に手動で変更します。
- G. Windowsシステムに入ります。右下のタスクバーのアイコンをクリックして、VIA VDeckに入ります。「前面マイク」をクリックし、「デフォルトデバイス」を選択します。
- H. 前面マイクを通して音声を聞く場合、「スピーカー出力」アイコンをクリックしてください。

以下の図を参照：

