

Riferimento tecnico - D&R

- 1. Q: Quando installo ATI HD6670, HD6570 e HD6450 sulle schede madri della serie A75/A55, non c'è uscita video dalla scheda VGA. Cosa posso fare?**

A:

Aggiorna il BIOS dal nostro sito web.

Link per il download: <http://www.asrock.com/support/download.it.asp>

O, entra in BIOS > Configurazione North Bridge e imposta [Dual Graphics] su [Disabled].

- 2. Q: Vorrei usare il software WD SmartWare per il backup del sistema, ma quando ASRock Xfast USB è attivato, WD Smartware non funziona. Cosa posso fare?**

A:

Disinstalla l'originale Asrock XFast dal tuo sistema e aggiornalo con l'ultimo XFast dal link qui sotto: <http://www.asrock.com/feature/XFastUSB/index.it.asp>

- 3. Q: Vorrei provare la caratteristica VT-d. Hai un SOP per questa?**

A:

Scarica SOP del test VT-d dal link qui sotto per riferimento,

<http://www.asrock.com/support/note/vt-d.pdf>

※ I requisiti di sistema sono elencati qui sotto,

- i. 2048MB di RAM o maggiore (requisiti di sistema minimi di VMWare)
- ii. La CPU della serie K non supporta VT-d

- 4. Q: Come posso attivare "Data Execution Protection (DEP)" supportata dalla CPU?**

A:

Entra nel BIOS e imposta [No execute Memory Protection] su [Enabled].

Puoi trovare l'opzione tramite BIOS-> Avanzate-> Configurazione CPU -> Imposta [No execute Memory Protection] su [Enabled.]