

## テクニカルリファレンス - Q&A

1. **Q: A75/A55** マザーボードシリーズ上に **ATI HD6670、HD6570、および HD6450** をインストールしましたが、**VGA** カードから何も出力されません。どうすればよいでしょうか？

**A:**

当社ウェブサイトから最新の BIOS に更新してください。

ダウンロード用リンク: <http://www.asrock.com/support/download.jp.asp>

または、BIOS > ノースブリッジ設定に入り、[デュアルグラフィック] を[無効] に設定してください。

2. **Q:** システムバックアップに **WD SmartWare** ソフトウェアを使いたいと考えています。しかし、**ASRock Xfast USB** を有効にすると、**WD Smartware** が動作しません。どうすればよいでしょうか？

**A:**

お使いのシステムから元の **Asrock XFast** をアンインストールして、次のリンクから最新の **XFast** に更新してください：

<http://www.asrock.com/feature/XFastUSB/index.jp.asp>

3. **Q: VT-d** の機能をテストしたいと考えています。標準操作手順 はありますか？

**A:**

VT-d テストに関する標準操作手順を次のリンクからダウンロードし、参照してください：

<http://www.asrock.com/support/note/vt-d.pdf>

※ システム要件は次の通りです、

- i. 2048 MB より大きい RAM (VMWare の最小システム要件)
- ii. K シリーズ CPU は、VT-d をサポートしません

4. **Q: CPU** でサポートする「データ実行防止 (DEP)」を有効にする方法

**A:**

BIOS に入り、[メモリ保護を実行しない] を[有効] にします。

オプションを、BIOS -> 詳細 -> CPU 設定で探し、[メモリ保護を実行しない] を [有効] に設定します。