

## *Pomoc techniczna – pytania i*

### *odpowiedzi*

1. **P: Kiedy instaluję kartę graficzną AMD HD6670, HD6570 lub HD6450 na płycie głównej z chipsetem A75/A55 nie ma obrazu przez port VGA karty graficznej. Co mam zrobić?**

**O:** Proszę zaktualizować BIOS z poniższej strony.

Dział download: <http://www.asrock.com/support/download.pl.asp>

Lub wejdź do BIOS-u > North Bridge Configuraion i ustaw pozycję [Dual Graphics] na [Disabled].

2. **P: Chciałbym używać oprogramowania WD SmartWare do robienia kopii zapasowych systemu, ale w przypadku, gdy mam uaktywnioną funkcję ASRock XFast USB, oprogramowanie WD SmartWare nie działa. Co powinienem zrobić?**

**O:** Proszę odinstalować oprogramowanie ASRock XFast USB z Twojego systemu a następnie zainstalować te z poniższego adresu:

<http://www.asrock.com/feature/XFastUSB/index.pl.asp>

3. **P: Chciałbym przetestować funkcję VT-d. Jaka jest standardowa procedura działania?**

**O:** Proszę pobrać dokument z poniższego linku:

<http://www.asrock.com/support/note/vt-d.pdf>

Minimalne wymagania systemowe:

2048 MB pamięci RAM oraz spełnione wymagania

Procesory z serii K nie obsługują VT-d

4. **P: Jak mogę włączyć obsługę „Data Execution Protection (DEP)” przez procesor?**

**O:** Proszę wejść do BIOS-u, następnie ustawić opcję [No execute Memory Protection] na pozycję [Enabled].

Opcję znajdziesz w: BIOS -> Advanced -> CPU Configuration -> Set [No execute Memory Protection] na pozycję [Enabled].