

1. Q: X58 プラットホーム上で、OCZ RevoDrive PCI-E SSD を使用したいと考えています、BIOS 内で何を設定すればよろしいですか？

A: BIOS を最新バージョンにフラッシュし、BIOS 内で、[PCIE 最大ペイロードサイズ] が [128B] に設定されていることを確認してください。

BIOS -> [詳細] -> [PCIE 最大ペイロードサイズ] で確認できます

BIOS のダウンロード用リンク : <http://www.asrock.com/support/download.jp.asp>

2. Q: Intel プラットホームで、RAM ディスクツールを使って、どのようにメモリの全空き容量を設定すればよいですか？

A: BIOS > [詳細] > [CPU 設定] > [非実行メモリ保護] 内で、[非実行メモリ保護] オプションを有効にしてください。


3. Q: システムをシャットダウンした後も、USB キーボードとマウスに電源が入っています。どのようにして電源をオフにすればよいですか？

A: お使いのマザーボードに PS2_USB_PWR1 ジャンパーがある場合、PS2_USB_PWR1 ヘッダーを下図の様にピン 1-2(+5V) に調整してください。

ジャンパー

PS2_USB_PW1

(11 ページの番号 1 を参照)



もしない場合は、BIOS 内で、[Deep SX] を [有効] に設定してください。

または、BIOS 内で、[オン/オフ プレー] を [無効] に設定してください。