

1. ご質問: Windows 8 を VisionX にインストールしましたが、スリープモードから復帰した後で Bluetooth デバイスを使用できません。どうしてですか？

回答: ASRock のウェブサイトから Windows 8 向けの Bluetooth ドライバを更新してください。

[http://download.asrock.com/drivers/all/Bluetooth/Bluetooth_Win8-64_Win8\(v8.0.0.204\).zip](http://download.asrock.com/drivers/all/Bluetooth/Bluetooth_Win8-64_Win8(v8.0.0.204).zip)

2. ご質問: RAID 用の TRIM 機能を使用したいのですが、RAID 0 用の TRIM に対応するのはどのシステムですか？

回答: Intel の文書によれば、RAID 0 向けの Trim に対応するシステムは次の条件を満たす必要があります。

1. お使いの SSD が TRIM 機能に対応するかどうか確認してください。
2. Intel 7 シリーズ Express チップセットベースのマザーボード。
3. Windows 7 (Windows 8 は今後 RAID 0 用の Trim に対応するようになります)
4. SSD ドライブで組み合わせた RAID 0 ボリューム。
5. Intel ラピッド・ストレージ・テクノロジーソフトウェア 11.0 バージョンまたはそれ以降のもの。
6. Intel SSD ツールボックス 3.1.1 バージョンまたはそれ以降のもの。

3. ご質問: GTX690 VGA カードを使って Maximum 3D パフォーマンスモードで 2 台のモニターを使用するにはどうしたら良いですか？

回答: GTX690 には、Maximum 3D パフォーマンスモードで動作する 2 つの GPU が装備されています。

同じ GPU からの DVI_2 と DVI_3 にお使いのモニターを接続してください。

