

1. Q: VisionX 에 윈도우 8 을 설치했습니다. 슬립모드에서 나와 재구동 시, 블루투스 디바이스가 사용이 불가능한데요?

A: 애즈락 웹사이트에서 윈도우 8 용 블루투스 드라이버를 다운받아 업데이트 해주세요.

[http://download.asrock.com/drivers/all/Bluetooth/Bluetooth_Win8-64_Win8\(v8.0.0.204\).zip](http://download.asrock.com/drivers/all/Bluetooth/Bluetooth_Win8-64_Win8(v8.0.0.204).zip)

2. Q: 레이드 기능을 사용 시, 트림 기능을 사용하고 싶습니다. 어떤 시스템이 레이드 0 트림 기능을 지원하나요?

A: 인텔 문서에 의하면, 레이드 0 트림 기능을 지원하는 시스템은 아래의 조건들이 맞아야 합니다.

1. 사용하는 SSD 제품이 트림 기능을 지원하는지 확인.
2. 인텔 7 시리즈 익스프레스 칩셋 기반 마더보드.
3. 윈도우 7 (윈도우 8 은 향후 지원 예정)
4. SSD 드라이브간의 레이드 0 볼륨 결합.
5. 인텔 Rapid Storage 기술 소프트웨어 버전 11.0 혹은 이상.
6. 인텔 SSD Toolbox 버전 3.1.1 혹은 이상.

3. Q: GTX690 그래픽 카드 사용 시, 최대 3D 성능으로 듀얼 모니터를 어떻게 구성하나요?

A: GTX690 모델은 두 개의 GPU 가 있어 듀얼모니터로 각각 최대 3D 성능 모드가 가능합니다.

반드시 DVI_2 와 DVI_3 포트에 두 개의 모니터를 각각 연결을 해야 합니다.

