Referencia Técnica - Q&A

1. Q: Mi sistema se basa en P4VM890/ P4VM890 R2.0 con Integrated VIA[®] UniChrome Pro 3D/2D Graphics. Cuando enfoco en Google Earth, el cuadro se conseguirá una exhibición anormal (por favor véa el cuadro siguiente). ¿Qué debo hacer?



Exhibición anormal(Bloques negros)

 A: Por favor ponga al día el conductor de VGA a v22.00.01e para solucionar este problema. Aquí están las páginas de la descarga del conductor de VGA.
 P4VM890:

http://www.asrock.com/mb/download.asp?Model=P4VM890&s=478

P4VM890 R2.0:

http://www.asrock.com/mb/download.asp?Model=P4VM890%20R2.0&s=478

2. Q: Estoy utilizando la tarjeta de ATi Radeon HD 2xxx PCIE. Cada vez que funciono el 3DMARK o PCMARK, se congela siempre durante la pantalla-salpicada. No se trabaja en todos. ¿Cómo lo ajusto?

 A: Ésta es un problema de la compatibilidad de la tarjeta de ATi Radeon HD 2xxx PCIE y el programa de 3DMARK/PCMARK.
 Futuremark proporciona 2 soluciones para este problema como el siguiente.
 Solución 1: Agregue la línea de comando - nosysteminfo en el blanco del atajo

de 3DMARK/PCMARK.

3DMark03 Proj	perties	? 🗙
General Shorto	Compatibility	
30	DMark03	
Target type:	Application	
Target location	: 3DMark03	
Target:	remark\3DMark03\3DMark03.exe ¹ -nosyst	eminfc
Start in:	"C:\Program Files\Futuremark\3DMark03"	
Shortcut key:	None	
Run:	Normal window	~
Comment:		
Find	Target Change Icon Advance	:d
	OK Cancel /	Apply

Solución 2: Retitule el archivo de "Direcpll.dll" al algo más. (Encontrado en C:\WINDOWS)



FAQ de la línea de Futuremark:

http://service.futuremark.com/support/search.jsp?categoryid=14&search=1

3. Q: Estoy utilizando un altavoz de los canales de 4/ 6/ 7.1 en AM2NF3-VSTA. ¿Por qué solamente 2 canales se funcionan bajo Windows Vista?

A: 1. Por favor instale el conductor del audio de Vista. El conductor está disponible desde el Web site de ASRock.

http://www.asrock.com/mb/download.asp?Model=AM2NF3-VSTA&s=

2. Por favor instale el conductor del audio de Vista. El conductor está disponible desde el Web site de ASRock.

1. Por favor doble haga el clic el icono de "Configuración de Sonido de CM6501" en el Taskbar.

TSD	10 ¹¹ ¹² 9 ²³
Computer	8 7 e 5 4
DSP Mode S	
Network	
Internét Explorer	Niew headlines
Control Panel Output Mode Top Analog Output Output Device Top Top Top Top Top Top Top To	
2 Speakers	1
Recycle Bin	
ОК	

2. Ajuste la Entrada de Sistema como "2 CH".

CM6501 Sound Configuration	
Main Setting Effect Information	
System Input	
2.04	2 File Tupe MR3 CD VCD Way WMA
2 CH	
Dt 4 CH	요
6 CH	DSP Effect
U CH	
7.1 Virtual	
SPEAKER SHIFTER	
Uutput Mode	g
Analog Output	Output Device
2 Speakers	
	UK

3. Ajuste la Salida Análoga como los canales correspondientes que tenga.

CM6501 Sound Configuration	
Main Setting Effect Information	
System Input	
2 CH · ?	File Type MP3,CD,VCD,Wav,WMA
DSP Mode	
	DSP Effect
7.1 Virtual SPEAKER SHIFTER	
Output Mode	
Analog Output	Dutput Device
2 Speakers	
Headphone	
2 Speakers 4 Speakers	
6 Speakers	
7.1 Speakers	
	ОК

4. Haga el click ok.