ASROCK Referencia técnica - Preguntas y respuestas

1. P: ¿Cómo conecto el receptor CIR incluido con H67M-GE/HT?

R: Paso 1. Conecte el cable del panel frontal USB a las bases de conexiones CIR1 y 6_7 USB.

Es necesario conectar las conexiones marcadas en rojo.





En la siguiente figura se muestra la conexión correcta del cable del panel frontal USB con la base de conexiones CIR



Paso 2: Por favor conecte el receptor CIR al panel frontal USB antes de arrancar el sistema.

Paso 3: Entre en la pantalla de configuración de la BIOS y asegúrese de que el controlador CIR está establecido en [Enabled] (Habilitado) (Advanced (Opciones avanzadas) -> Super IO Configuration (Superconfiguración de E/S) -> CIR Controller (Controlador CIR) -> [Enabled] (Habilitado)



(Si no ve la opción Controlador CIR en la BIOS, apague el sistema y enchufe el receptor CIR en otro puerto USB del panel frontal e inténtelo de nuevo)

Paso 4: Entre en Windows, ejecute el CD de Soporte de ASRock e instale el driver CIR (aparecerá en la parte inferior de la lista de controladores)



Nota: conecte el receptor CIR al panel frontal USB antes de poner en marcha el sistema.

- 2. P: Conecto Vision 3D con el televisor a través de un cable HDMI pero después de activar el sistema desde el estado de suspensión no se escucha el audio de la reproducción. ¿Qué puedo hacer?
 - R: Por favor, descargue e instale el nuevo controlador VGA 266.35 desde el siguiente link. Link: http://www.asrock.com/nettop/overview.asp?Model=Vision 3D Series
- 3. P: Después de instalar una actualización de Windows opcional "Accusys Inc Storage- ACS-6xxxx" en las placas base X58 Extreme6, P67 Professional, P67 Extreme6 o P67 Extreme4, algunos dispositivos integrados no funcionan con normalidad. ¿Cómo puedo resolver este problema?
 - R: Siga los pasos que se indican a continuación para borrar "Accusys Inc- Storage ACS-6xxxx".

Paso 1. Haga clic en "Inicio" -> "Equipo" -> "Administrar". A 8 ø Å Anga Dynga ANT A 1 Getting Started . 1 Windows Media Center Calculator Sticky Notes Snipping Tool 💕 Paint Remote Desktop Connection Open Magnifier 😵 Manage Solitaire Map network drive. Disconnect network drive. Show on Desktop Rename All Programs Properties P 📀 🙆 🚞 Trega

Paso 2. Haga clic en "Administrador de dispositivos" -> "ACS-6xxxx" -> "Propiedades".



Paso 3. Haga clic en "Desinstalar".



Paso 4. Habilite la opción " Eliminar el software de controlador de este dispositivo" y, a continuación, presione "OK" (Aceptar).



Después de desinstalar el controlador de ACS-6xxxx y reiniciar el sistema, el controlador LAN funcionará con normalidad.