ASROCK Referencia Técnica - Q&A

1. P: ¿Cuáles son los requisitos básicos de la Tecnología Intel Smart Response?

- R: De acuerdo con la documentación de Intel, para que un sistema Soporte la Tecnología Intel Smart Response debe tener lo siguiente:
 - . Placa base basada en Chipset Intel® Z68/Z77 Express
 - . Procesador Intel[®] Core[™] i3/i5/i7 LGA 1155
 - BIOS de Sistema con modo de configurar SATA a RAID
 - . Software de Tecnología Rapid Storage versión 10.5 o superior
 - Unidad de Disco duro Single (HDD) o múltiples discos duros en volumen RAID single
 - .• Unidad de Estado Sólido (SSD) con un mínimo de capacidad de 18.6GB

• Sistema Operativo: Microsoft Windows Vista 32-bit Edition y 64-bit Edition, Microsoft Windows 7 32-bit y 64-bit Edition.

Para más información, por favor consulte la guía de usuario de la Tecnología Intel Smart Response: http://download.intel.com/support/chipsets/sb/intel_smart_response_technology_user_guide.pdf

- 2. P: No puedo terminar la instalación de AXTU bajo versión Windows7 en japonés, ¿qué puedo hacer?
 - R: Por favor instale AXTU v0.1.216 o posterior para Windows 7 en japonés.
 Link de descarga AXTU v0.1.216: <u>http://download.asrock.com/utility/AXTU/AXTU(v0.1.216).zip</u>
- 3. P: Cuando configuro SATA como RAID o modo AHCI, no puedo ver los valores S.M.A.R.T con algunas utilidades como AIAX64 o CrystalDiskInfo, ¿porqué?
 - R: Por favor entre en Intel Rapid Storage Technology para revisar los valores S.M.A.R.T bajo modo RAID o AHCI.
 Porque los valores de S.M.A.R.T. se presentan como alertas S.M.A.R.T. por la Tecnología Intel Rapid Storage en el interface de usuario y el icono de la bandeja.
 Para más detalles, por favor consulte la web oficial de Intel:

http://www.intel.com/support/chipsets/imsm/sb/cs-015002.htm

- 4. P: Cuando conecto un disco duro y un óptico SATA3 en la placa base H67M, necesita un poco más de tiempo para arrancar en Windows XP, ¿Cómo podría hacerlo?
 - R: Por favor, siga los dos métodos siguientes para conectar en Disco Duro en y Óptico en el puerto SATA correspondiente.

Método 1: Si conecta el Disco en el puerto SATA3_0, por favor conecte el óptico en los puertos SATA2_2 o SATA2_4.

Método 2: Si conecta el Disco en el Puerto SATA3_1, por favor conecte el óptico en los puertos SATA2_3 o SATA2_5.

Por favor consulte la siguiente table para más detalles

Disco duro	Por favor conecte el óptico en	Ubicación.
conectado en		



5. P: ¿Como instalar el Sistema Operativo en el volumen 2.2TB RAID en una placa base ASRock 970/990FX?

R: Por favor siga las siguientes instrucciones para instalar el sistema operativo Windows Vista/7 64bit en el volumen RAID:

Paso 1: Actualice la BIOS a la última versión.

Paso 2: Conecte todos los discos duros, a continuación realice los ajustes:

Ajuste [Modo SATA] como [Modo RAID]

Cambie [RAID 3TB+ Unlocker] a [EFI Compatible ROM]

Las opciones están localizadas en la BIOS > [Avanzadas] > [Configuración de Almacenamiento]

Presione F10 para guardar la configuración.

Paso 3: Presione F11 durante el inicio del arranque y elija arranque [Built-in EFI Shell].

Paso 4: teclee en "drvcfg", y podrá ver la información como sigue:

Drv[4E] Ctrl[B5] Lang[eng]



Paso 5: Teclee en "dh [número Drv]", por ejemplo: teclee en "dh 4E".



Paso 6: teclee en "drvcfg –s [número Drv] [número Ctrl]" para entrar en la Utilidad Raid. Por ejemplo: teclee en "drvcfg –s 4E B5"

Press ESC in 4 second	is to skip startup.nsh, any other
shell> drvcfg	
Configurable Componer	nts
Drv[4E] Ctr1[85]	Lang [eng]
Shell> dh 4E	
Handle 4E (01797018)	
Image (178B240)	File:PromiseRaidX64
ParentHandle:	1001F18
SystemTable:	6FB72F18
DeviceHandle:	1008A98
FilePath:	C468B382-4550-4909-AD57-249614183E
PdbFileName:	F:\edk104\Sample\Platform\X64\uefi
ImageBase:	17FA000 - 1818580
ImageSize:	21580
CodeType:	BS_code
DataType:	BS data
DriverBinding (18	19720)
ComponentName2 (1)	819750)
Configuration (18	197AB)
4C8H2451-C207-405	B-9694-99EA13251341 (0178EF28)
Shell> drvcfg -s 4E	B5_

Paso 7: Elija [Logical Drive Main Menu] para establecer unidad Raid.



Paso 8: Elija [Logical Drive Create Menu] para crear una unidad Raid.



Paso 9: Elija [Usable Physical Drive List] para seleccionar Disco Duro Raid.



Paso 10: Presione Espacio en el teclado para cambiar la casilla de verificación.



Paso 11: Elija [Ld Size setting], y teclee en el tamaño Raid.

+ Usable Physical Dri	ve List	
 Basic Setting Raid Mode Stripe Block (KB) Initialization Gigabyte Boundary Read Policy Write Policy Ld Name 	*	<raid 0=""> <128> <fast> <i> <read ahead=""> <write back=""> Asrock</write></read></i></fast></raid>
+ Ld Size Setting - Ld Max Size - Ld Size (GB)	: 3000.41 GB	Key in Raid size

Paso 12: Después de elegir el tamaño Raid, por favor clic [Empezar para Crear]



Paso 13: Presione "F10" para salir de la Utilidad.

Paso 14: Durante el reinicio, por favor presione "F11" para entrar en el Menú de Inicio.

Elija UEFI: Unidad CD/DVD



* Esta opción solo se ve en Sistema Operativo Windows7 64bit y Vista 64bit.

Paso 15: Siga la Guía de Instalación para instalar el Sistema Operativo Windows.

Por favor descargue el ultimo driver SATA RAID ver.3.3.1540.22 durante la instalación del Sistema Operativo de nuestra página web

Paso 16: Instale el ultimo driver desde la página web de ASRock.