ЛЅRocki Техническая справка

1. В: Как включить Wi-Fi на карте AC 8260 на материнской плате H370 Performance?

О: Чтобы включить AC 8260 Wi-Fi, выпролните следующие настройки BIOS:

Установите значение M2_3/PCIE_3 Switch на Force_M.2 на странице Advanced\Chipset

Configuration

ASROCK FATAL TY UEFI	*				
🖽 Main 🍈 OC Tweaker 🖂 Advanced	🔀 Too1	H/W Monitor	🖲 Security	😃 Boot	Exit
Advanced\Chipset Configuration				My Favorite	Easy Mode (F6)
Share Memory		Auto			
I IGPU Multi-Monitor		Disabled			
I Intel(R) Ethernet Connection I219-V		Enabled	De	scription	
[Onboard HD Audio		Auto			
Front Panel		HD			
M2_3/PCIE_3 Switch		Force_M.2	∖←		
L Ophoard WAN Device		Fnahled			
WAN Radio		Enabled			
Bluetooth		Enabled			
L Deep Sleep		Disabled	Get	details via OR coo	e state
Restore on AC/Power Loss		Power Off			
V Turn On Onboard LED in S5		Disabled			
		E	nglish	Thu 01/17/2019	, 17:07:04

После изменения настроек нажмите "F10" для сохранения изменений.

ЛSRock Техническая справка

- 2. В: Как вручную установить драйвер VGA на Win10 64-бит на 760GM-HDV?
 - О: Выполните следующие действия.
 - 1. Откройте Диспетчер устройств.
 - 2. Откройте свойства видеоадаптера, перейдите на вкладку «Драйвер» и нажмите «Обновить драйвер».

	× •		
DESKTOP-RCN80H2 Addio inputs and outputs Disk drives Disk drives Image: A lange of the additional additionadditional additionadditicate additionadditicat	ATI Radeon 3000 Graphics Properties General Driver Details Events Resources ATI Radeon 3000 Graphics ATI Radeon 3000 Graphics Driver Provider: Advanced Micro Devices, Inc. Driver Date: 4/24/2013 Driver Version: 8.970.100.0 Digital Signer: Advanced Micro Devices, Inc. Driver Details View details about the installed driver files Update Driver Update the driver for this device. Roll Back Driver If the device fails after updating the driver, back to the previously installed driver. Disable Device Disable the device.	s.	
	Uninstall Device Uninstall the device from the system (Adv	vanced).	

3. Выберите «Выполнить поиск драйверов на этом компьютере».



× Update Drivers - ATI Radeon 3000 Graphics How do you want to search for drivers? → Search automatically for updated driver software Windows will search your computer and the Internet for the latest driver software for your device, unless you've disabled this feature in your device installation settings. Browse my computer for driver software Locate and install driver software manually. Cancel

4. Нажмите «Выбрать драйвер из списка доступных драйверов на космпьютере».



5. Нажмите «Установить с диска» и укажите местонахождение драйвера. TSD-QA (2018/10)



TSD-QA (2018/10)



Путь к драйверу:

C:\AMD\AMD_Catalyst_13.4_Legacy_Beta_Vista_Win7_Win8\Packages\Drivers\Dispaly\W86A _INF

ЛSRock Техническая справка

6. Нажмите «Ок», а затем «Далее» для установки драйвера.

*Если для вывода изображения используется встроенный разъём HDMI и монитор имеет некорректное разрешение, выполните следующие действия.

1. Установите драйвер «AMD all-in-1» по ссылке:

http://asrock.pc.cdn.bitgravity.com/Drivers/AMD/AllIn1/Allin1(v15.7.1).zip

2. Запустите «AMD VISION Engine Control Center».

3. Выберите «Scaling Options(Digital Flat-Panel)» и установите значение Scaling Options на

«Overscan»

	AMD VISION Engine Control Center	- × Preferences
Search 🔎 <	Scaling Options (Digital Flat-Panel)	- ?
> Pinned Presets	Adjust the edges of your display area to better fit your digital flat-panel.	
 Desktop Management Common Display Tasks My Digital Flat- Panels Properties (Digital Flat- Panel) Coligital Flat- Panel) Scaling Options (Digital Flat-Panel) LCD Overdrive (Digital Flat-Panel) LCD Overdrive (Digital Flat-Panel) LCD Overdrive (Digital Flat-Panel) Video 	Scaling Options Underscan Underscan 15% 0% Underscan Underscan Underscan Underscan Use the scaling values instead of the customized settings when the desktop resolution does not match your DFP resolution.	
> Gaming		
> Performance		
> Information		
	Defaults Discard	Apply