//SRock

TSD-QA-74 (11 Август 2009 года)

Техническое руководство – Вопросы и Ответы

1. В: Под операционной системой Windows XP ION330 не получается вывести компьютер из режимов S3 и S4 при помощи USB-клавиатуры и мыши, почему?

О: Для решения проблемы проделайте следующие действия.

- Скачайте архив по следующей ссылке, Для Азии: http://download.asrock.com/drivers/others/NVUSBS3.zip Для Европы: ftp://europe.asrock.com/drivers/others/NVUSBS3.zip Для США: ftp://www.asrock.com/drivers/others/NVUSBS3.zip
- 2. Запустите файл NVUSBS3 (двойным щелчком) и выберите «YES».



После внесения изменений в реестр может появиться окно, выберите «ОК» и перезапустите компьютер.

3. Выберите пункт «Клавиатура и Мышь» в панели управления (Пуск -> Панель Управления).



4. Перейдите на вкладку «Оборудование» (тэги 1. и 3.), нажмите кнопку «Свойства» (тэги 2. и 4.)

My Computer	Keyboard Properties ? 🔀	Mouse Properties	
	Speed Hardware 1	Puttone Pointer Painter Options 11/hool Hardwa	
2	Devices:	Data is i onter options wheel count	3.
Revela Bin	Name Type	Name	Tune
Production PD Aback PD Aback WUSESS Shortcut to Shortcut to Concernent to Shortcut to	HID Keyboard Device Keyboards Device Properties Manufacturer (Standard keyboards) Location: Location 0 Device Status: This device is working properly. 2. Troubleshoot Properties OK Cancel Apply	Name Properties Manufacture: Microsoft Location: Location 0 Device Status: This device is working properly.	Type Mice and oth
pici pic2			
🔠 start			🤹 🧶 🧶 💆 🦉 2017 Pl

5. Перейдите в меню «Управление электропитанием» (тэги 1. и 3.)

Поставьте галочку в пункте «Разрешить этому устройству выводить компьютер из спящего режиме» для мыши и клавиатуры (тэги 2. и 4.)



6. Теперь вы можете выводить компьютер из режимов S3 и S4 при помощи USB-клавиатуры и мыши.

2. В: При выводе изображения через разъем HDMI размер рабочего стола не совпадает с размером дисплея. Что делать?

- **O**:
- Если ваш дисплей поддерживаю функцию «PC mode», активируйте ее. Если нет, свяжитесь с поставщиком монитора для получения дополнительной информации.
- Также вы можете настроить изображение через драйвер.

Видеокарта ATI – примените настройки А. Видеокарта NVIDIA – примените настройки В.

- А. Если вы используете видеокарту ATI, зайдите в панель управления драйверов для изменения настроек масштабирования.
 - 1. Нажмите правой кнопкой мыши на пустой области рабочего стола, чтобы зайти в панель управления драйвером..
 - 2. Найдите опции масштабирования и регулируйте их, пока не подгоните размер экрана до нужного.



- В. Если вы используете видеокарту NVIDIA, зайдите в панель управления драйверов для изменения настроек масштабирования.
 - 1. Нажмите правой кнопкой мыши на пустой области рабочего стола, чтобы зайти в панель управления драйвером.
 - 2. Найдите опции масштабирования и регулируйте их, пока не подгоните размер экрана до нужного.



3.Q : После разгона с помощью EZ OC при перезагрузке ION330 пропадает изображение. Что делать?

А: Проделайте следующие шаги:

Нажмите кнопку питания три раза.

Включите ION330 и затем выключите его три раза.

Нажмите <F2> во время загрузки системы, зайдите в BIOS и загрузите стандартный настройки BIOS (Default settings).

Если проблема осталась, обнулите CMOS.

Откройте верхнюю крышку системы, уберите привод DVD-ROM.