

- 1. В:** После обновления BIOS, моя система, включающая в себя процессор Intel Ivy Bridge и материнскую плату на базе чипсета Intel шестой серии, выдает «синий экран» при попытке загрузить Windows 8. Что мне делать?
- О:** Из-за изменения версии Intel ME изменился и режим загрузки Windows 8.  
Пожалуйста, используйте диск с Windows 8 для восстановления вашей системы.
- 2. В:** Я создал массив RAID 0 и хочу установить на него операционную систему. Какой размер сектора мне необходимо указать?
- О:** Для Windows 7 и Windows 8 размер сектора должен быть равен 512 Кб или 1024 Кб.  
Для Linux-систем могут использоваться значения в 512 Кб, 1024 Кб, 2048 Кб или 4096 Кб.
- 3. В:** Я получаю «синий экран» при установке драйвера для дискретной видеокарты под Windows 7 или Windows 8 в режиме GPT при использовании материнской платы на базе чипсета семейства Intel 7 или AMD FM. Что мне делать?
- О:** Пожалуйста, уберите Virtu MVP из контрольной панели при установке драйвера для дискретной видеокарты.  
После установки драйвера вы можете переустановить Virtu MVP.
- 4. В:** Почему система не видит мои HDD при установке Windows XP?
- О:** Существует целый ряд возможных причин. Пожалуйста, выполните следующие действия.
1. Пожалуйста, убедитесь, что кабели SATA (информационный и питающий) правильно подключены.
  2. Войдите в BIOS, найдите вкладку Storage Configuration и выставите режим [IDE] для портов SATA.  
Если вы устанавливали Windows XP в режиме [AHCI], вам понадобится предварительно добавить в систему драйвер SATA. Подробнее об этом вы можете прочесть по ссылке <http://www.asrock.com/support/qa/TSDQA-45.pdf>
  3. Если вы уже опробовали предыдущие решения, и они не дали результата, пожалуйста, воспользуйтесь другими SATA-кабелями или подключите HDD к другим портам.