

1. P: Mi módulo DDR4-2133 DRAM solo corre a frecuencia DDR4-1866 en las placas base Intel 100 series. ¿Como puedo solucionar esto?

R: Por favor visite la web de ASRock y descargue la última BIOS para su modelo.