


**Q1:** Windows 10 RS4 또는 최신 버전에서 사운드 블라스터 커넥터 APP 은 어떻게 설치 하나요?

**A1:** 일반적으로, 시스템은 Realtek 오디오 드라이버를 설치한 후, 백 그라운드에서 APP 을 자동으로 다운로드 합니다.


Win10 검색 표시줄에 "Sound Blaster Connect"을 입력하여 APP 에 접근 하세요.




시스템에 APP 표시가 되지 않는다면, 아래의 단계에 따라 수동으로 설치해주세요.

1. 머더보드가 Creative Sound 및 Realtek 오디오 드라이버가 설치되었는지 확인합니다.
  - \* 더 자세한 내용은 [www.asrock.com](http://www.asrock.com) 의 머더보드 사양 페이지를 방문하세요.
  - \* 지원 CD 및 ASRock 공식 웹사이트로부터 Realtek 오디오 드라이버를 설치하거나 내려받을 수 있습니다.
2. 마이크로소프트 스토어에서 "Sound Blaster Connect"에 접근하고 "Get"을 클릭해 다운로드를 시작합니다.

<https://www.microsoft.com/en-sg/store/p/sound-blaster-connect/9n66rljrt8z2>



3. 설치 후, Launch 를 클릭하여 APP 을 시작합니다.




Creative SounGBlaster Cinema5 를 지원하는 제품은 다음의 표를 참조하세요

Platform	Models
Intel	Fatal1ty H370 Performance Fatal1ty B360 Gaming K4 Fatal1ty B360M Performance Z390 Phantom Gaming 9 Z390 Phantom Gaming 6 Z390 Phantom Gaming SLI-ITX/ac
AMD	Fatal1ty X470 Gaming K4 Fatal1ty X470 Gaming-ITX/ac Fatal1ty B450 Gaming-ITX/ac Fatal1ty B450 Gaming K4 X399 Phantom Gaming 6

**Q2:** Windows 10 RS4 또는 최신 버전에서 Realtek 오디오 콘솔 APP 을 어떻게 설치하나요?

**A2:** 일반적으로, 시스템은 Realtek 오디오 드라이버를 설치한 후 백그라운드에서 APP 을 자동으로 다운로드 합니다. Win10 검색 표시줄에 "Realtek Audio Console"을 입력하여 APP 에 접근 하세요.


\* \*Realtek 오디오 드라이버를 설치할 때, LAN 케이블을 연결하세요.



시스템에 APP 표시가 되지 않는다면, 아래의 단계에 따라 수동으로 설치해주세요.

1. 장치 관리자로 이동하여 Realtek 오디오 드라이버가 설치되어 있는지 확인합니다.  
\* Realtek 오디오 드라이버는 지원 CD 및 ASRock 공식 웹사이트로부터 설치/다운로드 할 수 있습니다:  
[www.ASRock.com](http://www.ASRock.com).
2. 다음 링크를 참조하여 마이크로소프트 스토어에서 "Realtek Audio Console"에 접근하고 "Get"을 클릭해 다운로드를 시작합니다.

<https://www.microsoft.com/store/productId/9P2B8MCSVPLN>



3. 설치 후, Launch 를 클릭하여 APP 을 시작합니다.

