

1. Q: 我有一台 AD425PV3/AD525PV3，啓動系統後沒有任何顯示；我可以看到處理器風扇和電源風扇在轉，但是沒有顯示。我該怎麼辦？

A: 請從以下鏈結下載最新的 BIOS：

AD425PV3: <http://www.asrock.com/mb/download.asp?Model=AD425PV3&o=BIOS>

AD525PV3: <http://www.asrock.com/mb/download.asp?Model=AD525PV3&o=BIOS>

請按照以下鏈結中的步驟來更新系統 BIOS：

[http://www.asrock.com/support/note/AD425PV3&AD525PV3\(P1.20\).pdf](http://www.asrock.com/support/note/AD425PV3&AD525PV3(P1.20).pdf)

2. Q: 爲什麼我的 Core100HT-BD 在 Windows XP 系統下無法播放藍光光碟？

A: 對於 Intel 顯示平臺（包括 G41、H55、H67 晶片組等），只有在 Windows Vista 和 Windows 7 系統下才支援藍光播放。