

- ご質問:** BIOS を更新した後で、Intel IVY Bridge CPU と Intel 6 シリーズチップセットマザーボードにブルースクリーンが表示されて、Windows 8 を起動できなくなります。どうすれば良いですか？

回答: ME バージョンの更新のために、Intel ME が Windows 8 の起動時の挙動を変更します。Windows 8 CD を使用してシステムを修復してください。
- ご質問:** RAID 0 ボリュームを作成しました。この RAID ボリュームにオペレーティングシステムをインストールしたいのですが、オペレーティングシステムをインストールするには、どれくらいの大きさのセクターサイズを設定する必要がありますか？

回答: Windows 7 および Windows 8 では、512KB または 1024KB のセクターサイズでオペレーティングシステムをインストールしてください。
Linux システムの場合は、512KB、1024KB、2048KB、または 4096KB のセクターサイズでオペレーティングシステムをインストールしてください。
- ご質問:** Intel 7 シリーズまたは AMD FM シリーズチップセットマザーボードを使用して、Windows 7 または Windows 8 GPT モード上にディスクリット VGA カードドライバをインストールすると、ブルースクリーンが表示されます。どうすれば良いですか？

回答: コントロール パネルから Virtu MVP を削除してから、ディスクリット VGA ドライバをインストールしてください。
VGA ドライバをインストールすれば、Virtu MVP を再インストールできます。
- ご質問:** Windows XP のインストールを試みる際に、システムが HDD を検出できないのはどうしてですか？

回答: この問題の原因としてはさまざまな理由が考えられます。次のアドバイスをご参照いただき、システムを確認してください。

 - お使いの HDD の SATA 電源ケーブルと SATA ケーブルがマザーボードに接続されていることを確認してください。
 - BIOS セットアップ画面を開いて、アドバンスドページヘスクロールし、Storage Configuration (ストレージコンフィギュレーション) を開き、SATA モードを [IDE] に設定してください。
[AHCI] モードで Windows XP をインストールしたい場合は、Windows XP 要件のために、まず、SATA ドライバをプリインストールする必要があります。詳細については、次のよくあるご質問と回答 (FAQ) を参照してください。
リンク: <http://www.asrock.com/support/qa/TSDQA-45.pdf>
 - 上記の解決方法をすでに試みた場合は、お使い SATA ケーブルを交換したり、SATA ポートを変更して、検証してみてください。