

**1. В: Как да инсталирам процесор на дънни платки с цокъл 1155?**


- О:** Има два различни вида защитни капачета на процесора, така че проверете вида на вашето защитно капаче на процесора пред да се опитате да инсталирате процесор..

**Тип А: Защитно капаче на процесора върху процесорният цокъл.**

**Стъпка 1. Отворете процесорният цокъл без да премахвате защитното капаче:** Освободете го като натиснете малката ръчка надолу и я освободите от куката. По това време не трябва да махате защитното капаче.



**Стъпка 2. Пъхнете 1155-пинов процесор:** Уверете се, че сте насочили Пин 1 и двете ориентировъчни изреза на процесора правилно, след което внимателно поставете процесора в цокъла.




**Стъпка 3. Затворете цокъла:** Натиснете надолу ръчката и я защипете със зареждащата пластина. Защитното капаче автоматично ще излезе само.




**Тиб Б: Защитно процесорно капаче в процесорният цокъл.**

**Стъпка 1. Отворете процесорния цокъл:** Освободете ръчката, като я натиснете надолу и я освободите от кукичката..




**Стъпка 2. Премахнете процесорния защитен капак:** Докоснете с показалец горния ръб на капачката. С палеца премахнете капачката от процесорния цокъл като я повдигнете нагоре..



НИКОГА не премахвайте капачката по начина, показан горе. Неправилното премахване на тази капачка може да повреди контактите на процесорния цокъл.

**Стъпка 3. Пъхнете 1155-пинов процесор:** Уверете се, че сте насочили правилно Пин 1 и двете ориентировъчни изреза, след което внимателно поставете процесора в цокъла.



**Стъпка 4. Затворете цокъла:** Натиснете надолу ръчката и я защитете под специалната кукичка за захващане.



**2. В:** Не мога да копирам файлове чрез ASMedia USB3.0 портове, когато ползвам XFast USB под Windows 8. Как да се справя с този проблем?

**О:** Ако искате да ползвате XFast USB на ASMedia USB 3.0 порт, моля деинсталирайте ASMedia USB 3.0 драйвера и ползвайте вградения в Windows 8 драйвер.

**3. В:** Когато се опитам да актуализирам Lucid Virtu MVP, виждам, че има два вида Lucid Virtu MVP на официалният уеб сайт на Lucid: Virtu MVP и Virtu MVP R2.0. Коя версия на Virtu MVP трябва да актуализирам?

**О:** Моля, забележете, че Virtu MVP 2.0 е достъпен за сваляне и поръчка само от потребители на онлайн магазина на Lucid.

Моля, актуализирайте до Virtu MVP 1-во поколение версията.

<http://www.lucidlogix.com/driverdownloads-mvp.shtml>.

## Downloads

Choose a product for download.



[Virtu MVP 2.0 Software](#)

**Important Note:**

Virtu MVP 2.0 available for download and purchase only for Lucid online shop customers. All other OEM/bundled products may continue to update Virtu MVP 1st generation from the following [link](#).



[Virtu MVP Software](#)



[Virtu Software](#)



[Virtu Universal Software](#)