

1. F: Wenn ich Windows mit einer GUID-Partitionstabelle (GPT) installiere, ist in der rechten, unteren Ecke ein Wasserzeichen zu sehen, das die Meldung "Secure boot isn't configured correctly" anzeigt. Wie behebe ich den Fehler?

A: Bitte gehen Sie dafür in das BIOS und suchen Sie dort die Seite 'Security' auf, aktivieren Sie die Option [Secure Boot] und wählen Sie die Option 'Install Default Secure Boot Keys'. Drücken Sie daraufhin [F10] um die Einstellungen zu speichern und das System neu zu starten.



2. F: Wenn ich die App Sunlogin verwende, um mein System mit einem Android-Geräte zu steuern, erscheint während des Remote-Vorgangs eine Fehlermeldung. Wie beseitige ich das Problem?

A: Bitte bringen Sie den PC-Client und die App durch ein Update auf den neuesten Stand. Sie finden die Downloads auf der Webseite von Sunlogin: <http://sunlogin.oray.com/en/download/>

3. F: Mein System mit dem Mainboard vom Typ DN2800MT zeigt während des Bootvorgangs von Windows 7 ein verzerrtes Bild über das LVDS-Panel an. Wie kann ich das ändern?

A: Da das vBIOS unterschiedliche Einstellungen für Windows 7 benötigt, kommen derartige Symptome zustande. Bitte spielen Sie die korrekte BIOS-Version die unserer Webseite ein:

<http://www.asrock.com/ipc/overview.asp?Model=DN2800MT&cat=Download&os=BIOS>