

1. Q: X99 플랫폼에서 두 개의 R9 295X VGA 카드를 설치한 후에, 시스템이 부팅되지 않습니다. 해결 방법은 무엇입니까?

A: 아래를 참조하여 ASRock 웹사이트에서 BIOS 를 업데이트하십시오.

모델명	BIOS 버전
X99 Extreme3	P1.80
X99 Extreme4	P1.80
X99 Extreme6	P1.80
X99 Extreme6/ac	P1.60
X99 Extreme11	P1.10
X99 OC Formula	P1.80
X99 Professional	P1.60
X99 WS	P1.70
X99 WS-E	P1.20
X99 WS-E/10G	P1.20
X99M Extreme4	P1.70
X99M Killer	P1.80
X99X Killer	P1.80

- 1 단계. 한 개의 R9 295X2 VGA 카드를 포함한 모든 불필요한 PCI-E 장치를 제거하고, 디스플레이 출력을 위하여 하나의 VGA 카드만을 시스템에 설치하십시오.
- 2 단계. 시스템을 부팅 한 후 BIOS 설정으로 진입하십시오.
- 3 단계. BIOS 초기 설정을 불러온 후 설정을 저장합니다.
- 4 단계. 최신 BIOS 로 업그레이드 하기 위하여 BIOS 설정에서 'Instant Flash' 항목을 선택합니다.
- 5 단계. 성공적으로 BIOS 업데이트가 완료된 후, 시스템에 두 번째 R9 295X2 VGA 카드를 설치하십시오.

2. Q: 970 Performance 에서 사용하고 있는 CPU 가 최대 터보 클럭으로 동작하지 않습니다. 해결 방법은 무엇입니까?

A: 970 Performance 에서 최대 터보 클럭을 사용하기 위해선 BIOS 에서 'Core C6 Mode' 항목을 [Enabled]로 설정한 후 다시 시도하여 주십시오. (Path: BIOS -> Advanced -> CPU Configuration -> Core C6 Mode)

3. Q: 사용 중인 시스템(AM1/FM2/FM2+)에서 CPU 만 설치한 경우, 5 회의 긴 신호음이 울리고 부팅이 되지 않습니다. 해결 방법은 무엇입니까?

A: 5 회의 긴 신호음은 시스템이 그래픽 카드를 인식할 수 없다는 의미입니다.

일부 AMD CPU(AMD Athlon/Sempron 계열 CPU)의 경우 통합 그래픽 프로세서가 없습니다. 이러한 CPU 를 설치하는 경우에는 별도의 VGA 카드가 필요합니다.

AMD 웹사이트를 참조하여 사용하고 있는 CPU 의 통합 그래픽의 유무를 확인하십시오:

<http://products.amd.com/en-gb/DesktopCPUResult.aspx>

4. Q: 사용하는 NVMe 스토리지에서 윈도우 7,8 을 설치할 수 없습니다. 어떻게 해야 합니까?

A: Microsoft Windows 7 및 Windows 8 은 NVMe 드라이버가 들어있지 않습니다. NVMe 스토리지를 사용하는 경우에는 Microsoft Windows 8.1 또는 이후 버전을 설치하여 주십시오.

5. Q: FM2A88X Extreme6+에 두 개의 모니터(DVI 와 D-Sub)를 구성하는 경우, 시스템이 Windows 8.1 을 부팅하는 과정에서 멈춥니다. 해결하는 방법은 무엇입니까?

A: 아래 링크를 참조하여 BIOS 를 P3.30 혹은 이후 버전을 내려받아 업데이트하여 주십시오.

다운로드 링크: <http://www.asrock.com/mb/AMD/FM2A88X%20Extreme6+/?cat=Download&os=BIOS>