


ご質問 1: Windows 10 RS4 またはそれ以降のバージョンに Sound Blaster Connect APP をインストールするにはどうすれば良いですか?


回答 1: 一般に、Realtek Audio ドライバをインストールすると、システムはバックグラウンドで APP を自動的にダウンロードします。Win10 検索バーに「Sound Blaster Connect」と入力して APP にアクセスしてください。




APP がシステムに表示されない場合は、次の手順に従って手動でインストールしてください。

1. マザーボードが Creative Sound に対応し、Realtek Audio ドライバがインストールされていることを確認してください。
 - * 詳細については www.ASRock.com のマザーボード仕様ページをご覧ください。
 - * Realtek Audio ドライバは、サポート CD および ASRock 公式ウェブサイトからインストール/ダウンロードできます。
2. Microsoft Store で「Sound Blaster Connect」にアクセスし、次に「Get」をクリックしてダウンロードを開始します。

<https://www.microsoft.com/en-sg/store/p/sound-blaster-connect/9n66rlirt8z2>



3. インストール後に、Launch をクリックして APP を開始します。




Creative SoundBlaster Cinema5 対応については次の表を参照してください。

プラットフォーム	モデル
Intel	Fatal1ty H370 Performance Fatal1ty B360 Gaming K4 Fatal1ty B360M Performance Z390 Phantom Gaming 9 Z390 Phantom Gaming 6 Z390 Phantom Gaming SLI-ITX/ac
AMD	Fatal1ty X470 Gaming K4 Fatal1ty X470 Gaming-ITX/ac Fatal1ty B450 Gaming-ITX/ac Fatal1ty B450 Gaming K4 X399 Phantom Gaming 6

ご質問 2: Windows 10 RS4 またはそれ以降のバージョンに Realtek Audio Console APP をインストールするにはどうすれば良いですか?

回答 2: 一般に、Realtek Audio ドライバをインストールすると、システムはバックグラウンドで APP を自動的にダウンロードします。Win10 検索バーに「Realtek Audio Console」と入力して APP にアクセスしてください。

* Realtek Audio ドライバをインストールする場合は、LAN ケーブルを接続してください。




APP がシステムに表示されない場合は、次の手順に従って手動でインストールしてください。

1. デバイスマネージャを開いて、Realtek Audio ドライバがインストールされているかどうかを確認します。

* Realtek Audio ドライバは、サポート CD および ASRock 公式ウェブサイト (www.ASRock.com) からインストール/ダウンロードできます。

2. 次のリンクを参照して、Microsoft Store で「Realtek Audio Control」にアクセスし、次に「Get」をクリックしてダウンロードを開始します。

<https://www.microsoft.com/store/productId/9P2B8MCSVPLN>



3. インストール後に、Launch をクリックして APP を開始します。

