



技术通报——问与答

TSD-QA-26 (2004 年 12 月 15 日)

1. 问：我的主板是K7VT4A+和K7VM3。开机自检（POST）期间，它显示“Mac address are invalid in both CMOS and DMI. Press F1 to resume”（意即CMOS和DMI里的Mac地址均已失效。按F1恢复）。我应该做什么？

答：请尝试将您的 CD-ROM, CD-RW, DVD-ROM 或 DVD-RW 安装到第一个 IDE (IDE1, 蓝色接口) 并将您的硬盘安装到第二个 IDE 通道。

如果您仍然遇到问题，请从下面的网址下载改写 MAC 地址的工具：

<http://www.asrock.com/support/download/K7VT4A+&K7VM3%20MAC.asp>

2. 问：我的处理器是 Duron FSB 200MHz 处理器。为什么我的 DDR400 内存在 K7VT6 主板上仅能够以 DDR266 的速度运行？

答：按照 VIA KT600 的规格说明，如果安装了 FSB 200MHz 处理器，它仅能支持 DDR266 内存。采用 FSB 266、333 或 400MHz 处理器就可以支持 DDR400 内存。请查阅下面的支持列表。

FSB \ 内存	DDR266	DDR333	DDR400
200 MHz	Yes	No	No
266 MHz	Yes	Yes	Yes
333 MHz	Yes	Yes	Yes
400 MHz	Yes	Yes	Yes

- 问：我使用 Prescott 处理器和 P4I45GV/P4I65GV。我打算使用 NT4.0，但是却不能完全安装。我应该做什么？

答：采用 Prescott 处理器时，不能安装某些操作系统（例如 NT4.0）。为了引导旧有的不能支持带扩展 CPUID 功能处理器的操作系统，请将 BIOS 刷新至最新版本并打开“Max CPUID Value Limit”（最大 CPUID 值界定）[Advanced (高级) => CPU Configuration (处理器设置)]

我们不提供针对 NT4.0 的驱动程序。如果您需要针对 NT 4.0 的驱动程序，请查阅下面的网址获取它们。

P4I45GV/P4I65GV 的显卡驱动程序：

http://downloadfinder.intel.com/scripts-df/Detail_Desc.asp?agr=N&ProductID=1049&DwnldID=7009

P4I45GV/P4I65GV 的声卡驱动程序：

http://www.cmedia.com.tw/download/OS_e-cmi9739_index.htm

P4I45GV/P4I65GV 的网卡驱动程序：

<http://www.realtek.com.tw/downloads/downloads1-3.aspx?series=16&Software=True>