

**Технические рекомендации –
Вопросы и Ответы**

1. В: Чипсет моей матерной платы Intel 915GL. После установки VGA драйвера Intel версии 14.10 , при загрузке Windows 2000/XP экран стал черным. Что мне предпринять?

О: Новейший VGA драйвер Intel версии 14.11 может разрешить эту проблему. При запуске системы, пожалуйста, нажмите F8 чтобы система загрузилась в режиме защиты от сбоев, и деинсталлируйте VGA драйвер версии 14.10. Пожалуйста, обращайтесь на вебсайт Intel чтобы загрузить VGA драйвер версии 14.11 и установите его.

http://downloadfinder.intel.com/scripts-df/Detail_Desc.asp?agr=N&ProductID=1765&DwnldID=8543

2. В: Согласно характеристикам платы P4Dual-915GL/775Dual-915GL на сайте компании ASRock , она может поддерживать до 224MB совместной VGA памяти. Где я могу настроить размер общей памяти VGA?

О: Чипсет Intel 915GL поддерживает технологию Dynamic Video Memory Technology (DVMT). DVMT будет динамично распределять память VGA по требованию системы, и это не устанавливается пользователем.

Пожалуйста обращайтесь на вебсайт компании Intel за более подробной информацией:

<http://www.intel.com/support/graphics/intel915g/sb/CS-011817.htm?iid=graphics+915main&>

3. В: Когда я подсоединяю свой жесткий диск как ведущий и LG CD-ROM как ведомое устройство на IDE канале платы P4Dual-915GL/775Dual-915GL, система не опознает мой жесткий диск. Как решить эту проблему?

О: Для решения этой проблемы, попробуйте подсоединить IDE шлейф к LG CD-ROM как ведущий и жесткий диск как ведомый.

4. В: Я использую видеокарту PCI VGA совместно с интегрированной VGA картой на плате K8Upgrad-VM800 для двух мониторов под управлением Windows XP. После установки Service Pack 2, функция поддержки двух мониторов перестала работать. Что мне делать?

O: Если вы хотите использовать функцию поддержки двух мониторов, после обновления Windows XP до Service Pack 2, пожалуйста, переустановите VGA драйвер. Это решит проблему.