

技术通报——问与答

TSD-QA-53 (2007年4月25日)

1. 问:我的主板集成Realtek HD音频编码解码器。Windows Vista从休眠或待机状态恢复运行之后，高保真音频设备可能无法长时间工作。我怎么解决这个问题？

答: 这是微软的问题。可以通过安装微软 Hot fix 解决这个问题。请查阅微软知识库 (Microsoft Knowledge Base):
<http://support.microsoft.com/kb/929685/en-us>

2. 问:我的主板是ConRoe1333-DVI/H R2.0。有什么可以推荐的内存配置吗？

答: 请查阅用户手册的第17页。

<http://download.asrock.com/manual/ConRoe1333-DVIH%20R2.0.pdf>

推荐内存配置

(DS:Double Side, 双面; SS:Single Side, 单面)

	DDR II_1 (黄色插槽)	DDR II_2 (橘色插槽)	DDR II_3 (黄色插槽)	DDR II_4 (橘色插槽)
一根内存条	DS/SS*	X	X	X
两根内存条	DS/SS	X	DS/SS	X
三根内存条	SS	SS	DS/SS	X
四根内存条	SS	SS	SS	SS

* 如果您仅安装一根内存条，您可以将它安装到四条中的任何一条内存插槽。

这两个 TRANSCEND 内存模组仅能在以下状态被支持：

内存 厂商	容量 (MB)	类型	芯片 厂商	芯片 编码	单面 / 双面
TRANSCEND	256	DDR II 533	SAMSUNG	K4T56083QF-ZCD5	单面
TRANSCEND	512	DDR II 533	INFINEON	HYB18T512800AF37	单面

1. 如果您计画安装一条上列的内存模组，您可以安装它到任何此主板上的 DDR II 插槽。
2. 如果您计画安装两条上列的内存模组，建议将它们安装到黄色插槽组(DDR II_1 和 DDR II_3)或橘色插槽组(DDR II_2 和 DDR II_4)。
3. 此主板不支持三或四条上列的内存模组。