

1. K: Telepítettem a Windows 8-at a VisionX-emre, miért nem tudom használni Bluetooth eszközt, miután a gép elhagyja az alvó állapotot?

V: Frissítse a Windows 8 Bluetooth illesztőprogramját az ASRock weboldaláról.

[http://download.asrock.com/drivers/all/Bluetooth/Bluetooth_Win8-64_Win8\(v8.0.0.204\).zip](http://download.asrock.com/drivers/all/Bluetooth/Bluetooth_Win8-64_Win8(v8.0.0.204).zip)

2. K: Szeretném a RAID TRIM funkciót használni. Melyik rendszer támogatja a TRIM-et RAID 0 esetén?

V: Az Intel dokumentációi alapján ahhoz, hogy egy rendszer támogassa a Trim-et RAID 0 esetén, az alábbi követelményeknek kell megfelelnie.

1. Ellenőrizze, hogy SSD-je támogatja-e a TRIM funkciót.
2. Intel 7-Series Express Chipset-re épülő alaplap.
3. Windows 7 (a Windows 8 csak a későbbiekben fogja támogatni a TRIM-et RAID0 esetén)
4. SSD meghajtókból álló RAID 0 kötet.
5. Intel Rapid Storage Technology szoftver 11.0-ás vagy újabb verzió.
6. Intel SSD Toolbox 3.1.1-ás vagy újabb verzió.

3. K: Hogyan használhatok két monitort Maximum 3D teljesítmény üzemmódban egy GTX690 videokártyával?

V: A GTX690 két GPU-val rendelkezik, amelyek együtt dolgoznak Maximum 3D teljesítmény üzemmódban. Ugyanazon GPU felőli DVI_2 és DVI_3 csatlakozókra kell kötnie a monitorjait.

